



VERMEISTER[®]
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

REPAIRKIT

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛАМИНАТА
KIT PER LA RIPARAZIONE RAPIDA DI PAVIMENTI IN LEGNO E DI PAVIMENTI LAMINATI
KIT FOR FAST REPAIRS ON WOOD AND LAMINATE FLOORS
KIT POUR LA RÉPARATION RAPIDE DE PARQUETS EN BOIS ET DE SOLS STRATIFIÉS
REPARATUR-KIT FÜR HOLZ-UND LAMINATFUSSBÖDEN
KIT PARA LA REPARACIÓN RÁPIDA DE PISOS DE MADERA Y DE PISOS LAMINADOS

НАБОР ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛАМИНАТА

«**REPAIRKIT**» - это набор особых цветных восков-расплава, простой способ ремонта небольших дефектов на деревянных полах и/или ламината. Устранение повреждений с помощью набора «REPAIR KIT» воссоздают необходимый защитный барьер, который изолирует древесину и предотвращает таким образом постепенное посерение элемента древесины, возникающее из-за воздействия воды и воздуха.



ОБОРУДОВАНИЕ /ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА

1. Чемоданчик с инструментами
2. Бруски воска - 11 цветов:

А. Орех темный - Б. Махагон - С. Палисандр
D. Вишня - Е. Античный Дуб - F. Светлая груша
G. Светлый дуб - H. Бук светлый - I. Сосна
J. Белый - K. Прозрачный

3. Шпатель
4. Воскоплавитель
5. Защитный колпачок
6. Чистящая ткань
7. Губка абразивная
8. Батареи
9. Переключатель включения/выключения
10. Шпатель-гладилка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Тщательно очистите подлежащую ремонту область с помощью специального пластикового шпателя (3), удаляя шелушащиеся остатки старой отделки;
- Определите оттенок воска, который будет использоваться (2) в соответствии с цветом обрабатываемого элемента дерева, обращая внимание на то, чтобы все время переходить от более светлых к более темным оттенкам, а не наоборот;
- С помощью специального воскового плавителя (4) расплавьте, смешайте и вылейте небольшое количество воска на обрабатываемую область до достижения желаемого оттенка, заботясь о том, чтобы небольшое количество воска вышло из поврежденной области;
- Дайте затвердеть в течение примерно 30 сек;
- Удалите излишки воска с помощью специального пластикового шпателя-гладилки (10);
- Повторите операцию плавки и нанесения для того, чтобы воссоздать структуру древесины и/или определенный рисунок обрабатываемого элемента дерева;
- Дайте затвердеть в течение примерно 30 сек;
- Удалите излишки воска с помощью специального пластикового шпателя-гладилки (10) и завершите очистку губкой (7).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эти инструкции по эксплуатации позволяют пользователям ознакомиться с работой изделия. Сохраните инструкции для проведения необходимых консультаций.
- Убедитесь, что изделие используется только так, как указано в руководстве. Неправильное использование может привести к повреждению изделия.
- Разборка или модификация изделия могут влиять на его безопасность.
- Внимание, опасность травмирования!
- Никогда не открывайте устройство.
- Обращаться с изделием следует с осторожностью. Удар или падение, даже с небольшой высоты, может привести к его повреждению.
- Не подвергайте изделие воздействию влажности или высокой температуры.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Будьте осторожны, чтобы произвольно не включить воскоплавитель. Убедитесь, что он выключен, прежде чем взять его или поместить на хранение, переместив переключатель в положение OFF.
- Избегайте контакта с кончиком плавителя. Необходимо защитить себя даже от капли горячего воска. Опасность получения ожогов!

- Держите этот продукт в недоступном для детей месте!
- Убедитесь, что дети не играют с устройством.
- Никакая гарантия не может быть применена в случае неправильного использования.
- Производитель не несет ответственности в случае материального ущерба или вреда (физического или морального) вследствие ненадлежащего использования и / или несоблюдения инструкции по технике безопасности.
- Изменения и ошибки защищены!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БАТАРЕЕК И ИХ ПЕРЕРАБОТКА

- Батарейки НЕ должны выбрасываться в корзину для мусора.
- Каждый потребитель обязан выбросить использованные батарейки в контейнеры, специально предусмотренные для этой цели.
- Аккумуляторы иногда обеспечивают более низкое напряжение, чем щелочные батареи. По возможности используйте устройство с щелочными батарейками, а не с аккумуляторами.
- Храните батарейки вне досягаемости детей.
- Батарейки, которые теряют жидкость, являются опасными.
- Не пользоваться без подходящих перчаток.
- Не вскрывайте батарейки, не бросайте их в огонь.
- Нормальные батарейки не перезаряжаемые.
- Предупреждение: опасность взрыва!

- Используйте только однотипные батарейки и заменяйте их одновременно!
- Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

- Это электронное устройство, НЕ должно выбрасываться в мусорный бак для бытовых отходов. Для правильной утилизации отходов, пожалуйста, обратитесь в пункты общественного сбора своего района. Информацию о местонахождении таких пунктов сбора и любых ограничениях в отношении количества отходов, которые могут быть утилизированы в день / месяц / год, а также о любых возможных расходах на сбор можно получить в вашем местном Совете.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Запросить декларацию соответствия можно по адресу электронной почты, указанному в данном руководстве.





VERMEISTER SpA

Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) - Tel. +39 035 4428190 - Fax +39 035 4428075
www.vermeister.com - info@vermeister.com

